

1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE www.ermax.fr - E-Mail: accueil@ermax.fr

NOTICE DE MONTAGE

ECOPES PRISES D'AIR ADAPTABLES SUR MSX 125 2013 $\rightarrow \infty$

Durée estimé de montage 30 min



Kit de fixation

- 6 rondelles acier Ø5 L

Montage

- Retirer les deux caches latéraux peints. Démonter les deux écopes d'origine en dévissant les 6 vis.
- Présenter les écopes Ermax aux emplacements d'origine, puis les fixer à l'aide des 6 vis d'origine ainsi que les 6 rondelles Ø5 L fournies.
- Remonter les deux caches latéraux.

« ATTENTION »

^{*} Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'attendre un mois afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.

donnees tecnniques de nos roumisseurs en peinture, d'attendre un mois ann d'otenir une polymerisation complete du vernis.

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.



1074, Avenue des Carrières - Z.A la Plaine du Caire III 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE - FRANCE www.ermax.fr - E-Mail: accueil@ermax.fr

FITTING INSTRUCTIONS

AIR SCOOP ADAPTABLE ON MSX 125 2013 $\rightarrow \infty$

Estimated fitting time: 30 min



Fitting kit

- 6 steel washers Ø5 L

Fitting instructions

- Remove both painted side panels. Then take off the original scoops by unscrewing the 6 screws.
- Place the Ermax air intakes at the original locations, and screw them with the 6 original screws and the 6 provided washers Ø5 L.
- Refit both side panels.

« CAUTION »

^{*} Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, to wait one month to obtain a complete polymerization of varnish.

* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be neither retaken nor exchanged.

* Ermax accessories are foreseen for original equipments. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.

^{*} Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.

* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.